

NOORDMAN HOUT – VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN VLONDER

Hout, maak er iets moois van

Ondergrond

- Stabiele en waterdoorlatende ondergrond toepassen
- Betonpoeren, tegels of schroeffundatie gebruiken
- Nooit direct op zand, aarde of gras monteren

Onderconstructie

- Hardhout of verduurzaamd hout gebruiken
- Regelaafstand maximaal 40 cm hart-op-hart
- Regelwerk strak en vlak uitvoeren
- Afschot ca. 1 cm per meter, van de gevel af
- Minimaal 20 mm ventilatieruimte onder de vlonder

Vlonderplanken

- Planken 24 uur laten acclimatiseren op locatie
- Tussenruimte 10 mm aanhouden
- Juiste zijde altijd naar boven

Bevestiging

- Uitsluitend RVS schroeven (A2 of A4)
- Altijd voorboren
- Twee schroeven per plank per regel
- Minimaal 20 mm uit de kopse kant

Kopse kanten

- Alle kopse kanten behandelen met kopse sealer
- Onbehandelde zaagvlakken niet toegestaan

Afwatering & ventilatie

- Water moet zichtbaar kunnen weglopen
- Geen stilstaand water op of onder de vlonder
- Vrije luchtcirculatie onder en tussen planken

Onderhoud

- Na montage reinigen
- Indien gewenst behandelen met vlonderolie
- Jaarlijks inspecteren

Afwijking van deze verwerkingsvoorschriften kan leiden tot verkorte levensduur en vervallen van garantie.